appRAVE



Party Portable Speaker System

Version 1.0

GUÍA DE USUARIO

USER GUIDE







Introducción y descripción del producto

Gracias por elegir el APPRAVE de Approx.

Disfruta de tú música preferida con diseño, diversión y calidad, gracias al APPRAVE de Approx. Un altavoz con una potencia de 30W destinado para montarte las mejores fiestas con tus amigos.

Podrás emparejar tu Tablet o Smartphone u otro dispositivo gracias a su tecnología Bluetooth 2.0 + EDR y escuchar tu música a todo volumen y sin cables. Gracias a su batería interna es portable por lo que puedes llevarlo y usarlo en cualquier lugar.

Trae un micrófono externo de alta calidad, para disfrutar a lo grande, como si un karaoke fuese.

Le permite reproducir directamente desde una tarjeta SD o una memoria USB.

Llévatelo a tu casa, barbacoa, playa, etc y crea una fiesta inolvidable para tus amigos. ¡Prepárate para ser el alma de la fiesta!

Contenido del embalaje

APPRAVE

Cable de alimentación AC

Cable Aux jack 3.5mm macho a macho


Micrófono con cable

Manual de usuario

Nota: Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

Descripción de las partes





Nº	Item	Función
1	AC IN	Entrada Alimentación Alterna
2	POWER	Botón On/Off enciende o apaga el dispositivo
3	PLAY/PAUSE	Botón Reproducir/Pausar la música
4	USB	Entrada USB
5	SKIP-	Modo Bluetooth, USB/SD card: Selecciona la canción anterior
6	SD CARD	Entrada SD
7	LED Display	Muestra información del modo seleccionado
8	SKIP+	Modo Bluetooth, USB/SD card: Selecciona la canción siguiente
9	MODE	Cambia el modo entre Bluetooth / USB-SD / AUX 1 / AUX 2
10	MAIN VOLUME	Sube o Baja el volumen principal
11	MIC VOLUME	Sube o baja el volumen del micrófono
12	ECHO	Ajusta el efecto del Eco
13	MIC INPUT	Entrada micrófono
14	LINE IN	Entrada auxiliary jack 3.5mm
15	CHARGING INDICATOR	Led en color Rojo durante la carga. Led apagado cuando está cargado
16	BLUETOOTH INDICATOR	Bluetooth luce cuando está seleccionado el modo
17	POWER LIGHT	Indica que esta encendido
18	AUX IN	Entrada auxiliar RCA

Manejo del dispositivo

Carga

Es de vital importancia realizar una carga completa para su primer uso y cargas y descargas completas durante su uso para alargar la vida del dispositivo.

1. Conecte el cable de alimentación AC suministrado entre la entrada AC IN del APPRAVE y un enchufe eléctrico de su hogar.

2. El indicador de carga se luce en color rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.

Encender y Apagar

Presiona durante unos segundos el botón ON/OFF para encender y apagar el dispositivo.

Modo Bluetooth

1. Enciende el APPRAVE

2. Pulse el botón Mode hasta que aparezca en el display la palabra “bt”.

3. El led Bluetooth empezará a parpadear.

Emparejar el APPRAVE con su dispositivo Bluetooth (Smartphone).

1. Repita los pasos anteriores.

2. Diríjase a los ajustes Bluetooth de su Smartphone, y realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth.

3. Le aparecerá en la lista de dispositivos Bluetooth encontrados, un dispositivo Nuevo llamado APPRAVE.

4. Seleccione APPRAVE y proceda con el emparejamiento.

5. Si requiere contraseña introduzca cuatro ceros 0000.

6. Una vez emparejado el led Bluetooth permanecerá fijo.

Escuchar música en modo Bluetooth.

Una vez emparejado el APPRAVE con su dispositivo, reproduzca algún archivo de audio, éste será reproducido a través del APPRAVE, puede reproducir, pausar, subir y bajar volumen, elegir siguiente o anterior música desde su dispositivo Bluetooth o desde la botonera superior del APPRAVE usando los botones destinados a tal fin.

Modo USB.

1. Enciende el APPRAVE

2. Pulse el botón Mode hasta que aparezca en el display la palabra "USB".

3. Introduzca un pendrive con archivos de audio MP3 en el puerto usb del APPRAVE, la reproducción comenzará automáticamente.

4. Puede reproducir, pausar, subir y bajar volumen, elegir siguiente o anterior música desde la botonera superior del APPRAVE usando botones destinados a tal fin.

Modo SD.

1. Enciende el APPRAVE

2. Pulse el botón Mode hasta que aparezca en el display la palabra "SD".

3. Introduzca una tarjeta SD con archivos de audio MP3 en la ranura SD del APPRAVE, la reproducción comenzará automáticamente.

4. Puede reproducir, pausar, subir y bajar volumen, elegir siguiente o anterior música desde la botonera superior del APPRAVE usando botones destinados a tal fin.

Nota:

Mientras esté usando el modo Bluetooth si inserta un pendrive o tarjeta SD el APPRAVE cambiará directamente a modo USB o SD. Puede presionar el botón Mode y seleccionar bt para cambiar a modo Bluetooth otra vez.

Modo Auxiliar.

1. Enciende el APPRAVE

2. Pulse el botón Mode hasta que aparezca en el display la palabra “AUX”.

3. Puede conectar dispositivos con salida jack 3.5mm en la entrada LINE IN o dispositivos con salida RCA en la entrada AUX IN.

4. Reproduzca su música favorita desde su reproductor.

Nota:

Durante el uso de la función AUXILIAR, todas las funciones como la reproducción de pista anterior / siguiente pueden ser controlados sólo a través de su dispositivo de reproducción de origen

Modo Micrófono.

1. Enciende el APPRAVE

2. Conecte el Micrófono en la entrada MIC INPUT y cambien su interruptor a posición ON.

3. Pulse el botón Mode hasta que aparezca en el display la palabra “AUX o BT”. (Solo en modo Auxiliar o Bluetooth se puede reproducir)

3. Puede conectar dispositivos con salida jack 3.5mm en la entrada LINE IN o dispositivos con salida RCA en la entrada AUX IN.

4. Reproduzca su música favorita desde el modo seleccionado, podrá reproducir a la vez tanto el audio del micrófono como el audio de su reproductor como si de un Karaoke se tratase.

5. Puede subir y bajar el volumen del Micrófono desde el regulador del panel frontal MIC VOLUME.

6. Puede aumentar o disminuir el eco del Micrófono desde el regulador del panel frontal ECHO.

Soporte técnico

Por favor más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a nuestro web www.approx.es sección soporte o escriba un correo electrónico a la siguiente dirección: soporte@approx.es

Introduction and product description

Thank you for choosing Approx' APPRAVE.

Design, fun and quality! Enjoy you favorite music with Approx' APPRAVE. A speaker with 30W power to ensure the best parties with friends.

You can match your Tablet or Smartphone or other device thanks to its Bluetooth 2.0 + EDR technology and listen to your music full volume without cables anywhere thanks to its internal battery.

A high quality external microphone is included for you to enjoy it even more as if a karaoke!

Allows you to play directly from an SD card or USB memory.

Take it home, to barbecues, beach, etc... Make a memorable party for your friends. Prepare yourself to be the life of the party!

Package Contents

APPRAVE

AC power cord

Jack 3.5mm Aux Cable Male to Male


Microphone with cable

User manuel

Note: Make sure that your package contains the items described above. If you find any items are missing or damaged, please contact your dealer.

Parts description





Nº	Item	Function
1	AC IN	Input Power Switches
2	POWER	On / Off button
3	PLAY/PAUSE	Play / Pause Button music
4	USB	Usb input
5	SKIP-	Bluetooth mode, USB/SD card: Select the previous song
6	SD CARD	SD input
7	LED Display	Displays information on the selected mode
8	SKIP+	Bluetooth mode, USB/SD card: Select the next song
9	MODE	Change the mode between Bluetooth / USB-SD / AUX 1 / AUX 2
10	MAIN VOLUME	Raise or Lower the main volume
11	MIC VOLUME	Increase or decrease the volume of the microphone
12	ECHO	Adjusts the effect of Eco
13	MIC INPUT	microphone input
14	LINE IN	3.5mm auxiliary input jack
15	CHARGING INDICATOR	Led in Red during charging. Led off when loaded
16	BLUETOOTH INDICATOR	Bluetooth looks when the mode is selected
17	POWER LIGHT	Indicates that it is turned on
18	AUX IN	RCA aux. input

Device Management

Charge

It is vital to fully charge for first use and complete charge and discharge during use to extend the life of the device.

1. Connect the supplied AC power cord from the AC input of the APPRAVE and an electrical outlet in your home.

2. The charge indicator lights up in red while charging and turns off when fully charged.

ON/OFF

Press and hold the ON / OFF button to turn on and off your device.

Bluetooth mode

1. Turn on APPRAVE

2. Press the Mode button until the display shows the word "BT".

3. The Bluetooth LED will start blinking.

Pairing with your Bluetooth APPRAVE (Smartphone) device.

1. Repeat the steps above.

2. Go to Bluetooth settings on your Smartphone, and search for Bluetooth devices.

3. A new device called APPRAVE will appear in the list of Bluetooth devices found,

4. Select APPRAVE and proceed with the pairing.

5. If required password, enter four zeros 0000.

6. Once paired the Bluetooth LED will remain fixed.

Play music in Bluetooth mode:

Once you have paired the APPRAVE with your device, whichever audio file that will be reproduced, you can play, pause, increase or decrease the volume, choose the next or previous music from your Bluetooth device or from the keypad buttons on top of the APPRAVE.

Bluetooth phone calls:

When there is an incoming call, your device will ring with special sound.

You can press the button to answer the phone call.

To end the call, press the button once more.

If you want to call the number you called last time, press the button twice.

USB mode:

1. Turn on APPRAVE

2. Press the Mode button until the display shows the word "USB".

3. Enter a pen drive with MP3 audio files in the usb port of the APPRAVE. Playback will start automatically.

4. You can play, pause, increase or decrease the volume, choose the next or previous music from the keypad buttons on top of the APPRAVE.

SD mode:

1. Turn on APPRAVE

2. Press the Mode button until the display shows the word "SD".

3. Insert an SD card with MP3 audio files on the SD slot APPRAVE, playback starts automatically.

4. You can play, pause, increase or decrease the volume, choose the next or previous music from the keypad buttons on top of the APPRAVE.

Note:

While using the Bluetooth mode when you insert a USB flash drive or SD

card APPRAVE you directly to the USB or SD mode. You can press the Mode button and select BT to switch to Bluetooth mode again.

Auxiliary mode:

1. Turn on APPRAVE

2. Press the Mode button until the display shows the word "AUX".

3. You can connect devices with 3.5mm output jack to the LINE IN input or output devices with RCA AUX IN.

4. Play your favorite music from your player.

Note:

While using the AUX function, all playback functions like next / previous track can be controlled only through its source playback device

Microphone mode:

1. Turn on APPRAVE

2. Connect the microphone to the MIC INPUT and change the switch to ON.

3. Press the Mode button until the display shows the word "AUX or BT". (Only Assistant or Bluetooth mode can be played)

3. You can connect devices with 3.5mm output jack to the LINE IN input or output devices with RCA AUX IN.

4. Play your favorite music from the selected mode. You can play at once both audio microphone and audio on your player as if it were a Karaoke.

5. You can raise and lower the volume of the microphone from the controller front panel MIC VOLUME.

6. You can increase or decrease the microphone echo from the controller front panel ECHO.

Technical Support

For more information on installing and configuring this product please contact our web support section on www.approx.es or send an email to the following address: soporte@approx.es

Instrucciones de seguridad, mantenimiento y reciclado.

1. Atención: Nunca abra el dispositivo, las partes internas tienen peligro de descarga eléctrica.

2. No instale esta unidad cerca de agua, como, por ejemplo, en un sótano húmedo, en un exterior sin protección o en cualquier zona clasificada como húmeda.

3. No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas.

4. No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad. Peligro de explosión!

5. No aplaste los cables de alimentación, peligro de cortocircuito!

6. Conéctelo siempre para su alimentación o carga a la tensión recomendada por el fabricante.

7. Limpiar el producto con un paño suave y seco.

8. Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

Safety, Maintenance and Recycling Instructions.

1. Caution: Never open the device, the internal parts are danger, electrical shock.

2. Do not install this unit near water, for example, in a wet basement, in an unprotected outdoor installation or in any area classified as a wet.

3. Do not insert objects of any kind into this unit through openings as they may touch voltage points and short out parts that could result in fire or electric shock.

4. Do not spill any liquid on the unit. Danger of explosion!

5. Do not crush power cables, danger of short circuit!

6. Always connect to the manufacturer's recommended tension.

7. Clean the product with a soft and dry cloth.

8. Follow local regulations for disposing of the product.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that the product:

Brand name: **APPROX IBERIA S.L.**

Model no: **APPRAVE**

Product description: **Portable Bluetooth Speaker System**

The measurements shown in this test report were made in accordance with the procedures given in the:

- **EMC DIRECTIVE: 2004/108/EC**
- **ROHS DIRECTIVE: 2011/65/EU**
- **RTTE DIRECTIVE: 1999/5/EC**

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

- **EN 60065**
- **EN 62479**
- **ETSI EN 301 489**
- **ETSI EN 301 328**

Signed April 10, 2015

____

Jose Luis Ruiz Gómez
Managing Director

BILLOW TECHNOLOGY
ADD: Polígono Industrial Guadalquivir
C/ Tecnología, 5 Postcode: 41120Gelves (Sevilla), Spain.
Website: www.billowtechnology.com



Importado por / Imported by:
APPROX IBERIA S. L.
CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:
soporte@approx.es

MADE IN PRC

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos

The content of this guide is subject to typographical errors



www.approx.es